

成品尺寸：140X140mm,单色印刷，骑马钉，材质128克铜版纸



特别声明

本产品如有故障,请与各维修网点联系
如各维修点无法解决的问题可直接与我司客户服务中心联系

客户服务热线: 400-021-7776

本资料上的所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错误内容上的误解,本公司保留解释权。
产品若有技术改进,会随最新版说明书,恕不另行通知和产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

上海尼维珂净水科技有限公司
Shanghai Nivico Water purification technology Co., Ltd.
地址:上海市闵行区莲花南路1500弄5座2F
官网: www.nivico.net

NIVICO

NVC-A60台式富锶直饮机

产品说明书



感谢您的信任与选择 使用本产品前, 请仔细阅读本产品说明书

为了方便您的使用, 请仔细阅读本说明书, 并按照本使用说明书的介绍进行操作。自始至终, 我公司都将为您提供最优质的服务。由于本产品的不断改进, 您所得到的产品可能会与说明书中的图标不完全一致, 谨此致歉。

关于本产品说明书

说明书版权、商标、字号属于品牌方及其关联方所有; 说明书内容知与实际产品不一致, 以实际产品为准。

如果您对说明书对任何内容或条款存在异议, 请在购机后七日内向品牌方提出书面异议, 否则视您已经同意、理解并接受说明书全部内容。

使用须知(安全使用须知)

警告 表示如果发生错误操作可能会造成严重的人身损害和财产损失
注意 表示提醒安装、使用维护中的注意事项

禁止 表示禁止该行为
指示 表示请按文中指示操作

警告

- ★电源插座必须可靠接地, 插座额定电流应不小于10A, 在使用中如发现机身有麻电的感觉, 请立即关闭电源, 并请专业电工检查电源插座是否接地;
- ★本产品必须安装在室内阴凉干燥, 避免阳光照射, 机器旁禁止放置易燃物品底部不能垫泡沫、纸板等杂物, 以免水分积聚而导致漏电。本机不适合户外安装或有 可能有水喷淋的地方使用;
- ★本产品在运输、安装、使用过程中请勿挤压、摔打、碰撞, 否则会导致产品损坏;
- ★请以抓住插头的方式拔出电源线, 请勿直接拉扯电源线, 也不要任意加长电源线, 以免引起火灾;
- ★本产品严禁无水干烧;
- ★搬动本产品时请勿拉电源线, 使用时请不要把电源线缠绕着开水机;
- ★请勿将本产品放在发热台面上或在高温场所使用;
- ★请勿接触本产品出水口, 以防烫伤;
- ★请勿将本产品电源线插头浸入水或其他液体中;
- ★使用本产品前请检查插座承载功率是否足够大, 以防止线路过载, 请检查所用的电压、功率是否与产品标识相符;
- ★警示:非专业人士拆盖会造成机器损坏或漏水、漏电的, 不属于厂家保修范围。

注意

- ★产品在首次使用或长期停用后再次使用时, 必须先开常温水再加热;
- ★当本产品出现故障需要维修时, 请勿使用非本公司的配件;
- ★本产品需要清洁时, 可使用柔软的棉布蘸适量的净水擦拭, 请勿用汽油等有机溶液擦拭机身, 避免机器表面褪色。严禁用水冲洗机身或用强碱水清洗本产品;

指示

- ★本产品在不使用或清洁时请先拔出电源插座;
- ★本产品长期停用时, 请切断电源;
- ★本产品一旦出现故障或漏水情况, 请立即关闭电源, 拔下电源插头, 并通知当地特许经营商或服务商, 由专业服务人员处理, 请勿自行维修;
- ★如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似专业的专门人员更换。

禁止

- ★严禁通电后将本产品倒置, 严禁本产品有水情况下倒置;
- ★请勿自行拆卸、维护或修理本产品, 不得私自改装本产品, 否则容易漏水、漏电等安全事故;
- ★本产品运输、安装、使用过程中请勿压打、摔打、碰撞, 否则会导致产品损坏或漏水、漏电等事故;
- ★严禁盖住出水嘴灌热水, 出水嘴以下1cm内严禁遮挡;

产品介绍

以市政自来水为原水, 经反渗透净饮机处理后, 制得符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)要求使用的饮用水。同时产品可提供不同温度的热水, 满足多种饮品最佳冲泡要求, 提升生活用水品质。

产品特点

- 快速: 出热水秒热, 即开即饮, 无需事先烧好保温;
- 节能: 加热时才工作, 喝多少水加热多少, 避免了多煮多喝, 节省能源绿色环保;
- 安全: 人体远离带电部件, 保证操作安全, 即开即饮, 避免“再沸水”和“千滚水”安全卫生;
- 品质: 智能化可调式加热温度, 实现泡茶、咖啡、泡蜂蜜、泡奶粉等不同水温的加热需求;
- 便捷: 智能化可调式出水, 实现不同水量出水, 满足用户对水量的需求;

产品参数

名 称	NVC-A60台式富锶直饮机
型 号	NVC-A60
进水压力	0.1-0.4Mpa
额定总净水量	2000L
净水流量	0.2L/min
使用范围	以市政自来水为原水
注意事项	1.首次使用或长期停用后恢复使用时, 请按说明书要求进行冲洗。 2.请按说明书要求定期清洗、更换滤芯。

产品部件结构



(附录一)



(附录二)

显示面板(功能说明)



安装步骤(说明)



按键功能使用(说明)



滤芯



日常保养

- 1.制水: 纯水受未水满时, 机器自动进入制水状态并持续到制水完成。在制水状态时, 制水灯常亮显示。
- 2.出水: 轻触童锁, 再点出水键, 一键出水 (注意: 取水时, 不可把手伸向出水口下方, 以免热水烫伤)。
- 3.换水: 当显示界面中的“E4”图标闪烁或常亮时表示原水箱需要换水, 以下几种情况会提示换水:
 - 原水箱水位达到或低于最低水位; 此时应进行换水操作: 打开原水箱盖, 向上提出原水箱并待其将中的凉水倒出, 再往原水箱里注满清水后装回机器后部并盖好。
 - 注意: 切勿在未倒掉凉水的情况下直接往原水箱中加水。

